

DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G TYP 2AL8LRC02 PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA

MANUÁL

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE VOZÍTKA S 2.4G DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Zapněte vozítko pomocí hlavního vypínače na palubce.

Na ovladači stiskněte a přidržte **tlačítko pro sladění Z**. Na ovladači začne v trojúhelníčku blikat modrá LED kontrolka. Po chvilce kontrolka přestane blikat a začne trvale svítit – v tuto chvíli je vozítko sladěné s dálkovým ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.