

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO

AUDI Q7

NÁVOD K SESTAVENÍ


 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup




Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Kabely od motorů prostrčte košíkem. (obr. 2)




1




2

Pro zapojení baterie spojte konektory. (obr. 3)

Zapojení motorů (obr. 4)



3



4

Zadní kola (obr. 5 a 6)



5



6


Přední kola (obr. 7–11)




7



8



9



10

Volant při nasazování na tyč řízení stále držte. (obr. 12)
Zapojený konektor zastrčte otvorem do přístrojové desky. (obr. 12 a 13)



11



12



13



14

Nasadte zpětná zrcátka. (obr. 15)



15



16



17



18



19

Ovládací prvky (obr. 20 a 21)



20

21

NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové nebo tužkové baterie. Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYP A

1. Autíčko musí být vypnuté. Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.
2. Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 4 vteřin, dioda vedle tlačítka Car Select začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.
3. Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: Pomalu – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad

Tlačítko LEFT: doleva

Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYP B

1. Autíčko musí být vypnuté. Do ovladače vložte baterie.
2. Na ovladači stiskněte **současně** tlačítka jízdy **dopředu** a **dozadu**, přidrže je po dobu 4 vteřin, nebo stále držte, dokud nezačne blikat spodní LED dioda rychlosti.
3. Tlačítka na ovladači držte stále stisknutá a **zapněte autíčko** hlavním vypínačem na palubce.
4. Tlačítka nyní uvolněte, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítka šipky: jízda vpřed/vzad, zatáčení doleva/doprava

Tlačítko P: stop

Tlačítko S: Přepínání rychlostí

