

## Rotační mop 360° - Návod k použití



XH-026



XH-024



XH-029



XH-027

### Sestavení mopu:

1. Vyjměte všechny díly mopu z krabice a sestavte rotační tyč, která se skládá ze tří částí.



2. Rotační tyč s plastovým diskem dejte do svislé polohy a přitlačte na hlavici s mikrovlákny dokud neuslyšíte cvaknutí (viz obr. vpravo). Můžete si také pomoci jemným přišlápnutím plastového disku.



### Použití:

- Rotační mop má funkci ždímání i praní. Při ždímání dbejte, aby všechna vlákna byla uvnitř odstředivého košíku a rotační tyč byla ve svislé poloze. Odstředivý košík roztočíte pravidelným stlačováním rukojetě nahoru a dolů. Pokud je mop vybaven i nožním pedálem, zlehka a rytmicky stlačíte několikrát tento pedál tak, že špička nohy bude na pedále a pata ve vzduchu.
- Než začnete prát či ždímat hlavici s mikrovlákny v odstředivém košíku, je nutné rotační tyč nastavit do svislé polohy a odemknout rotační mechanismus dle šipek na rukojeti rotační tyče viz obr. vpravo (**UNLOCK = odemčeno**). Pro opětovné vytírání rotační mechanismus v rukojeti uzamkněte (**LOCK = uzamčeno**).
- Kbelík je z vnitřní strany označen ryskou pro maximální hladinu vody. Nedávejte více vody, než stanoví ryska! Při vyšší hladině vody nebude možné hlavici s mikrovlákny do sucha vyždímat.
- Mikrovlákno nesmí přijít do styku s agresivními chemickými prostředky, oleji apod. Ztratilo by tak své unikátní vlastnosti. Hlavici s mikrovlákny je možné prát na 30° s běžným pracím práškem **bez aviváže!**



Nožní pedál



Odstředivý košík  
Praní  
Ryska max. hladiny vody

Nádobka na saponát

Výpustná zátka